


SDS1000X-U 固件升级说明

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到示波器
3. 按 “Utility” 按键 --> 下一页到 Page 3/4 --> 升级 --> 升级固件
-->选中升级固件 (.ads) --> 按下升级 --> 等待约一分钟 --> 固件解压成功请重启示波器。



4. 重启示波器。
5. 检查固件版本是否正确 (Utility --> Page 1/4 --> 系统状态)。



注意：升级期间不可断电和拔掉 U 盘。