

## SLA1016升级指导

**注意: 升级期间，请别切断电源或者拔出U盘。**

1. 升级文件解压缩到U盘。
2. 连接SLA1016子板，等待初始化至连接完成。
3. 插入U盘，按下前面板的“Digital”按键。在数字通道页面中按“下一页”软键切换到第2页。
4. 按下“系统” — “升级”，旋转万能旋钮以选中升级文件所在的文件夹。



5. 按下万能旋钮进入到ADS文件所在文件夹，选中所要升级的ADS文件，继续按下软键“按下升级”。升级过程中，窗口会显示升级进度条：





6. 升级完成之后重新连接SLA，启动后查看软件版本是否所需版本。

