


修改历史记录


版本及发布日期	修改
V2.2.1.2.5 2019/11/11	<p>优化：</p> <ul style="list-style-type: none">• 优化了迹线，光标，TG 归一化，信号跟踪，反射测量等频谱分析模式特性• 优化了网络浏览器的界面 <p>解决的问题</p> <ul style="list-style-type: none">• 修正了频谱分析模式的视频触发错误，谐波分析误差等• 修正了解调分析模式的频谱幅度误差，测量计算误差和波形不连续等问题• 修正了帮助文件和系统消息中的错误

升级说明


1. 拷贝升级固件 (*.ads) 到 U 盘，然后将 U 盘插入频谱仪前置 USB 端口(10)。




2. 按下频谱仪前面板的 **System** 按键，按“系统->系统信息-> 固件升级”，进入文件系统



3. 频谱分析仪的前面板的旋钮选择“U-disk”，然后按“浏览”切换到文件操作模式，然后通过旋钮选择要升级的固件文件



按“打开/加载”启动升级。升级过程中会有进度条提示，当升级完成，频谱分析仪会自动重启



注意:

升级过程请勿关闭频谱分析仪电源