

SDL1000X/X-E 固件升级说明

警告：

升级需要几分钟！更新期间请勿关闭仪器！

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到电子负载
3. 先按“shift”按键，再按“Utility”按键-- 选择“System”



4. 按“1/2 页”按钮，进入到第二页



5. 选择“升级” --选中 U 盘的 ADS 文件更新-- 选中升级固件 (.ads)



6. -- 按下“确定”（更新过程不能断电，不要拔 U 盘）-- 等到负载自动重启即说明更新完毕



7. 检查固件版本是否正确 (Utility --系统信息)



警告：升级需要几分钟！升级期间请勿关闭仪器！