

修订记录

Date	Version	Revision
2019/1/28	1.01.01.39R7	1. 修正了一个与 USB-GPIB 适配器的兼容性问题
2017/12/20	1.01.01.39R5	1. 修正了一些 bug
2017/3/27	1.01.01.39R2	1. 修改了 UI 配色方案
		2. 修改噪声方案为真正的伪随机噪声
		3. 修正了一些 bug


版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
1.01.01.39R5	1.01.01.39R7	Tested.
1.01.01.39R2	1.01.01.39R7	Tested.
1.01.01.38R2	1.01.01.39R7	Tested.
1.01.01.37R3	1.01.01.39R7	Not tested.

升级指导

【警告】升级过程中请勿断电！

1. 将固件升级的.ADS 后缀的文件拷贝到 U 盘根目录中，将 U 盘插入信号源正面面板左上角的 USB Host 接口。
2. 点击信号源操作面板上的 **Utility** 按钮，在第 3 页找到“固件升级”。
3. 通过转动和点按信号源正面右上角的旋钮，找到事先拷贝到 U 盘中的固件升级文件。



4. 点击【读取】按钮，就会开始固件升级。固件升级完成之后，系统会提示升级成功，请重启仪器。

【警告】升级过程中请勿断电！