

SDM3055X-E 固件升级说明

1. 把升级文件放到 U 盘根目录。
2. 插入 U 盘到万用表
3. 进入 “Utility 界面。先按 “shift” 按键，再按 “Dual” 按键，进入 Utility 界面，并选择 “System Setup” 。



4. 进入 “固件更新” 界面。在 “System Setup” 下 – 按下 “固件更新”。



5. 升级固件。按下 “浏览” – 按下 “向下” --选择 “external” (高亮显示)-- “下级路径”
--使用 “向上” 或 “向下” 软键选中 U 盘中的需要升级固件 (.ads) -- 并按下 “选择”
--按下 “更新” (更新过程不能断电，不能拔 U 盘)-- 选择 “是” -- 直到万用表自动重
启，更新完毕
6. 检查固件版本是否正确 (Utility –System Setup--系统信息)