

修订记录

Date	Version	Revision
2023/8/14	4.1.2.6R2	1. 第一个发布生产版本
2023/12/27	4.1.2.8	1.支持 LXI. 2.按键响应加速。
2024/07/29	4.1.2.8R1	1.CC 状态字体红色. 2.ALL ON/OFF 有开载情况下先关闭所有通道再按同时输出。

版本兼容性

Source Version	Object Version	Compatibility
4.1.2.6R2		YES
4.1.2.8		YES
4.1.2.8R1		YES

升级指导

请按照以下步骤进行固件升级：

1. 从官网下载固件升级包；
2. 将升级包中的.ADS 文件拷贝到 U 盘的根目录；
3. 将 U 盘插入后面板的 USB 口；
4. 按下 Menu > System 对应菜单键，使用左右键选择 Upgrade ，按下 Enter 键确认；
5. 选择升级文件，按下 Enter 键确认后，将弹出升级进度条，升级成功后将会重启，若失败则弹出提示框。

任何打断升级过程的操作都可能引起升级失败甚至机器无法重启，请在升级过程中保持 U 盘的稳定状态和机器的供电状态。